




OT-VC-R1-LASER

Water tank manual Wassertankanleitung

Water tank / Wassertank




Mop / Mopp




Water tank usage / Wassertanknutzung

- * Do not use the floor mopping function on carpets.
- * After mopping the floor, please clean up the remaining water, remove the mop and clean it.
- * Nutzen Sie die Wischfunktion nicht auf Teppichen.
- * Bitte nach dem Wischen das restliche Wasser aufputzen, den Mopp entfernen und reinigen.


1. Open the water inlet and add water to the tank.
1. Öffnen Sie den Wassereinlass und befüllen Sie den Tank mit Wasser.




3. Carefully push the water tank into the device.
3. Schieben Sie den Wassertank vorsichtig in das Gerät.




2. Close the water inlet and stick the mop to the device.
2. Schließen Sie den Wassereinlass und befestigen Sie den Mopp am Gerät.




4. Push the start button to mop the floor.
4. Drücken Sie die Starttaste, um den Boden zu wischen.




Water output control / Wasserabgabekontrolle

You can adjust the water output. Press the button  or control it via the app. Pushing the button once, twice or threefold corresponds to a small/medium/large level of water output.


Sie können die Wasserabgabe einstellen. Drücken Sie die Taste  oder kontrollieren Sie die Abgabe über die App. Das einfache, zweifache oder dreifache Drücken der Taste entspricht einer geringen/mittleren/großen Wasserabgabemenge.

Maintenance of the components / water tank and mop Wartung der Komponenten / Wassertank und Mopp


1. Take out the water tank.
1. Nehmen Sie den Wassertank heraus.




3. Remove the mop from the device.
3. Entfernen Sie den Mopp vom Gerät.




5. Wipe up the remaining water (if you don't want to use the cleaner for a longer time).
5. Nehmen Sie das restliche Wasser auf (wenn Sie den Sauger für längere Zeit nicht benutzen wollen).




7. Let the mop dry.
7. Lassen Sie den Mopp trocknen.



2. Pour the dust out of the dust bin.
2. Schütten Sie den Staub aus dem Staubbehälter.



4. Empty the water tank.
4. Leeren Sie den Wassertank.



6. Wash out the mop thoroughly.
6. Waschen Sie den Mopp gründlich aus.



8. Let the water tank dry (or use a cloth).
8. Lassen Sie den Wassertank trocknen (oder nutzen Sie einen Lappen).

